

revosan - Beiblatt

revosan 250 ml / revosan 1 l

Desinfektionspray und Nachfüllflasche

Das revosan Spray ist ein lebensmittelechtes Desinfektionsmittel. Es ist auf Basis einer 3%-igen Wasserstoffperoxidlösung hergestellt. Diese kommt in vielen Bereichen der Hygiene im täglichen Leben zum Einsatz, u.a. in der Zahnmedizin, zur Pflege von Kontaktlinsen und in der Schwimmbadtechnik. Seine spezielle Zusammensetzung eignet sich besonders für die Anwendung im Lebensmittelbereich, da es keine Wirkstoffreste hinterlässt und somit Ihr revos pure water nicht belastet. Bitte beachten Sie, dass ein nicht lebensmittelechtes Desinfektionspray sich nicht für die Verwendung an Ihrem Wasserspender eignet.

Wie wird revosan angewendet?

Mit revosan reinigen Sie die wassertragenden Teile Ihres Wasserspenders - die Zapfhähne und den Wasserwächter. Die Hähne sollten regelmäßig mit revosan eingesprüht werden. Wenige Sprühstöße reichen aus, ein Nachwischen ist nicht notwendig. Beim Bottlewechsel besprühen Sie den Wasserwächter und den Verschluss der neuen Bottle mit revosan. Bitte sehen Sie sich dazu die unten abgebildeten Fotos an.

Wie wirkt revosan?

Nach dem Aufsprühen des revosans oxidiert dieses und zersetzt sich rasch in Sauerstoff und Wasser. Bei diesem Vorgang werden die Oberflächen desinfiziert, bevor die Wirkstoffe verfliegen. Bei einer gewissenhaften Hygiene mit dem revosan ist somit in kritischen Bereichen, wie z.B. an den Zapfhähnen Ihres Wasserspenders, Keimfreiheit gewährleistet.



Haltbarkeit

revosan ist nach Öffnen der Verpackungseinheit 12 Monate haltbar. Bitte beachten Sie dies auch für Ihre Umfüllungen von der Nachfüll- in die Sprühflasche.

Sicherheitshinweise

- Vor Gebrauch dieses Beiblatt lesen.
- Von brennbaren Stoffen fernhalten.
- Übliche Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Bioziden beachten.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden, im Kontaktfall mit Wasser abwaschen.
- Desinfektionsmittel nicht trinken.

